

# LØGSTØRNET

## Programkort til tilvalgskanaler

1. Sæt programkortet ind i dit tv. Placeringen af porten til kortet er afhængigt af din tv-model. Du kan se i din tv-manual, hvor du skal indsætte programkortet (CAM).
2. På de fleste TV skal du vende programkortet, så logoet vender væk fra skærmen.
3. Vær opmærksom på at kortet skal have lidt mere tryk end man forventer, læg mærke til om kortet går i "hak".
4. Det er en god idé at lade kortet sidde i dit tv selvom det ikke bliver brugt.



Indsættes denne vej i dit TV

## Du skal indtaste følgende, når du laver kanalsøgning

Netværks-ID: 0

Frekvens: 378000 KHz/378 MHz

Symbolrate: 6900

Modulation: QAM 256

Vejledning findes på [www.logstornet.dk](http://www.logstornet.dk)

## Kan du ikke finde kanalen?

På de fleste TV ligger tilvalgskanalerne på kanalplads 160 og opefter.

Første gang du går ind på kanalen, som du abonnerer på, vil der måske stå "krypteret kanal", "kanalen er låst" eller lignende. Efter cirka et kvarter bør du dog kunne se kanalen, hvis programkortet er placeret korrekt.

## Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte supporten, hvis der er spørgsmål til installation e.l.

Mandag - fredag kl. 09 – 21

Weekend og helligdage kl. 11 – 21

Løgstør Net - Tlf.: 98 67 41 22

Mail: [mail@logstornet.dk](mailto:mail@logstornet.dk) - Web: [www.logstornet.dk](http://www.logstornet.dk)